


## Prevoz in skladiščenje



Pri prevažanju in skladiščenju naj bodo okenske police v ležečem položaju in s folijo zaščiteno površino obrnjene ena proti drugi.

**Napotek:** Pri ometavanju zidov je dodatno zaščitno okensko polico s kartonom.

Zaščitno folijo odstranite z okenskih polic šele po montaži in končanem ometavanju, vendar najkasneje v treh mesecih po dostavi okenskih polic. Preden odstranite zaščitno folijo z okenskih polic, jih je treba očistiti morebitne umazanije.

## NE REŽITE NA POKRIVINI OKENSKE POLICE!

## Previs in naklon okenske police

Že pri merjenju je treba upoštevati previs okenske police.

Naša priporočila:

**Notranja okenska polica:**  
helopal KLASIK: 3 cm  
helopal EKSKLUZIV: 4 cm

**Zunanja okenska polica:**  
helopal KLASIK: 4 cm  
helopal EKSKLUZIV: 5 cm

Pri vgradnji zunanjih okenskih polic priporočamo, da znaša naklon najmanj 5°. Pri 20 cm široki okenski polici znaša višinska razlika približno 2 cm. Pri notranjih okenskih policah naklon ni potreben.

Kadar meri previs okenske police več kot 10 cm oziroma več kot tretjino globine okenske police, je treba okensko polico dodatno podpreti in pritruditi z podpornimi konzolami (npr. pri montaži okenske police pred izdelavo izolacijske fasade). Razmak med konzolami: največ 50 cm in največ 20 cm od roba okenske police.

## Navodila za montažo


### Spošna navodila:

Okensko polico je treba hermetično vgraditi na za to pripravljeno površino. Na parpetiti je to treba narediti po celotni površini, npr. z izravnovanjem ali ustrezno izolacijsko ploščo.


Pri montaži je treba upoštevati morebitna raztezanja okenske police po dolžini: do 1,5 mm/tm pri temperaturnih razlikah 50° C.

## Način montaže

### Notranje okenske police




Če okensko polico vgradite na obeh straneh v špaletu okna (približno 1 cm): Za izravnovanje raztezanja okenske police je treba na čelni strani nanести raztezni trak (npr. 19 x 5 mm).



Če okensko polico naknadno vstavite v že dokončano špaletto: Med okensko polico in špaletto vstavite najmanj 5 mm debelo dilatacijsko fugo (glej »Pravilna izvedba silikonske fuge«).

### Zunanje okenske police




Okensko polico vgradite pred izdelavo ometov (goli zidovi):

Okensko polico s stranskimi zaključki vgradite pred izdelavo ometov. Stranske zaključke je treba vezivno omesti.

Pri vgradnji bodite pozorni na strokovno izvedbo tesnega stika okenske police in stranskih zaključkov. Za stik stranskega zaključka z izolacijsko fasado uporabite predkomprimiran tesnilni trak BG 1.

## Tesnjenje k oknu (zunaj)



Zunanje okenske police je treba zatesniti zadaj po dolžini s pomočjo ustreznega tesnilnega traka k oknu.

Pri oknih z odvodnjavanjem naprej: fugo med okenskim okvirjem in okensko polico je treba strokovno zatesniti s tesnilnim trakom.

## Različni načini montaže

### Montaža z dvokomponentno (2K) helopal montažno peno (za znotraj in zunaj)



**Pozor:** Uporabite dvokomponentno (2K) helopal montažno peno in upoštevajte navodila za uporabo.

**Napotek:** Da bi preprečili deformacijo okenske police zaradi pritiska montažne pene, je treba okensko polico dobro podprtih navzgor, da se pena popolnoma strdi (približno 6 ur). Montažna pena ne nanašajte v slojki, ki so debelejši od 20 mm.

### Montaža s helopal montažnim lepilom MS (za znotraj in zunaj)



Okensko polico helopal s pomočjo trajno elastičnega lepila (helopal montažno lepilo MS) prilepite na za to pripravljen podprt. Lepilo nanesite v vijugastih slojih s približno 20 cm razmaka in 5 mm višine prečno na dolžino okenske police. Sloj stregnjena malta meri 3 mm.

**Napotek:** Površina, na katero se nalepi okenska polica, naj bo suha, čista, gladka, ravna, brez razpok in dovolj stabilna. Neravnine je treba popraviti, po potrebi z izravnavanjem.

### Montaža s sidrom v mali (za znotraj)





Okenska polica helopal s sidri (3 kosi/tm) se položi na neposušeno malto (debelina: 1,5 do največ 3 cm). Sidra z vijaki zagotavljajo trajno vez med okensko polico in cementno malto.

## Zaščita stičnih površin in vogalov

npr. pri pomolih, izredno dolgih policah ...

S stičnimi ali vogalnimi spojnimi profili iz umetne mase (po naročilu)

S trajno elastičnim tesnilnim sredstvom – neutralno vezni silikon (glej »Pravilna izvedba silikonske fuge«)




Globina fuge = ½ širine fuge (najmanj 6 mm)

Širina dilatacijske fuge:  
Zunaj: najmanj 8 mm  
Znotraj: najmanj 5 mm


## Dodatki

Stranski zaključki za zunanje okenske police ščitijo fasado in pripomorejo k izravnovanju raztezanja okenske police po dolžini.

Pravilna uporaba:  
1. Izmerite sirino okenske police in nato stranski zaključek ustrezno odrežite (npr. z žago za žlebo).  
2. Nato stranski zaključek nataknite na okensko polico (ne na silo).



Montažni pripomočki z vijakom (3 kosi/tm) olajšajo vgradnjo okenske police, izravnovanje ni potrebno.



Sidra z vijakom (3 kosi/tm) skrbijo za trajno vez med okensko polico in malto. Sidra s pritoženimi vijaki se pritrdijo na spodnjo stran okenske police.



## Tesnjenje k oknu



**Pozor:** Pri oknih z odvodnjavanjem navzdol se vodoravne fuge med okensko polico in okvirjem ne sme zatesniti. Za odvodnjavanje je potrebna najmanj 5 mm široka reža.

## Pravilna izvedba »silikonske fuge«



Globina fuge = ½ širine fuge; vendar najmanj 6 mm.  
Fuga zapolnite s PE-vrvico ali podobno polnilovitim materialom in jo nato hermetično zatesnite s trajno elastičnim tesnilnim sredstvom (npr. neutralno vezni silikon).

Alternativno lahko za tesnjenje fug uporabite tudi predkomprimiran tesnilni trak BG 1.

**Napotek:** Fuge iz elastičnih tesnilnih sredstev (kot npr. silikonske fuge) je treba vzdrževati, kar pomeni, da jih je treba redno pregledovati in po potrebi obnoviti.

## Čiščenje in vzdrževanje

Ostanke lepila odstranite z zaščitne folije s pomočjo acetona, spirita, razredčila, klinker olja, odstranjevalca laka za nohte ali z čistilnim bencinom in mehki krpo.

Okenske police helopal je treba redno čistiti z vodo in navadnim čistilom. Ne uporabljajte čistil in sredstev za drgnjenje! Priporočamo, da zunanje okenske police 1- do 2-krat letno očistite in zaščitite s sredstvom za poliranje.

Predmetov (npr. cvetličnih lončkov), ki so odloženi na okenski polici in jih želite premakniti, ne vlecite, temveč jih dvignite. Namig: Uporabljajte podlage iz filca ali plute.

Če se bodo zgodila površina okenske police rahlo popraski, si lahko pomagate z vlažnim brusilnim papirjem (brusilna zrna 600–800–1000) in naknadnim poliranjem s sredstvom za poliranje. Za sanacijo globljih prask ali poškodb lahko pri nas naročite vzdrževalni komplet helopal.

Če postane površina okenske police matra (zadruženje) ali neredno čiščenja, jo lahko z pomočjo sredstva za poliranje in mehke krpe usredzo spolirate in zaščitite z navadno polituro.

Namig: Za optimalno vzdrževanje vaših okenskih polic lahko pri nas kupite helopal komplet za čiščenje in vzdrževanje.

62350/2005/11

**helopal**  
OKENSKIE POLICE

## Navodila za pravilno montažo in vzdrževanje

### notranjih in zunanjih okenskih polic

## helopal KLASIK in helopal EKSKLUZIV



Naše priporočilo:  
Uporabljajte originalen montažni material helopal.

**Pozor:** Za nastalo škodo, ki je posledica nestrokovne montaže, ne prevzemamo odgovornosti.

Z izdajo novih navodil za pravilno montažo in vzdrževanje 07/2011 izgubijo staro svojo veljavnost.

Aktualne informacije najdete tudi na naši spletni strani: [www.eder-helopal.si](http://www.eder-helopal.si).